

Trocken verlegen

Die Steine werden nunmehr trocken aufgesetzt. Nehmen Sie Steine aus verschiedenen Lagen oder Paketen. Achten Sie bei nuancierten Steinfarben darauf aus, dass Sie beim Verlegen die Steine aus verschiedenen Paketen und Lagen mixen; damit ein natürliches Erscheinungsbild entsteht.