

Verkleben von Steinen mit Baukleber

Zum Verkleben der Steine sollte ein handelsüblicher, zementgebundener und frostsicherer Flexkleber verwendet werden. Wir empfehlen Obolith PU 400.

Fertigungsbedingte Höhenunterschiede einzelner Steine können durch Flexkleber ausgeglichen werden. Sollte dieses nicht möglich sein, kann man auch durch Einstreuen von Sand 0/2 oder Splitt 1/3 mm den Ausgleich erreichen.

Der Baukleber kann mit zwei parallelen Streifen oder vollflächig mittels Zahnpachtel auf die Steinflächen aufgetragen werden.

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Baukleber-Herstellers.

Angebrochene Kartuschen sind nicht lagerfähig.

Achtung:

- verwenden Sie bei der Verarbeitung geeignete Handschuhe
- bei unsachgemäßer Handhabung und direkten Kontakt kann es zu Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane oder Augenschäden kommen. Von Kindern fernhalten.
- wassergefährdend - schädlich für Fische und Wasserorganismen